



RADIL Spezialreiniger

techn. Merkblatt

Der Spezialreiniger ist ein auf hochwertigen Emulgatoren und Tensiden aufgebautes alkalisches Konzentrat.

Anwendungsbereich

Radil Spezialreiniger ist ein universell einsetzbares Reinigungsmittel. Es hat sich seit Jahren bestens bewährt beim Einsatz im Haushalt, Gewerbe und in der Industrie.

Man kann problemlos Küchen, Wasch- und Duschräume, Bäder aber auch stark verschmutzte Industrieböden oder Maschinen damit reinigen. Auch für Motorwäsche, Fahrgestelle von LKW's sowie Planen ist **Radil Spezialreiniger** gut geeignet.

Der Einsatz in Hochdruckgeräten und Schrubbmaschinen ist problemlos möglich.

Hinweise für die Verarbeitung

Je nach Verschmutzungsgrad wird **Radil Spezialreiniger** 1:1 bis 1:100 mit Wasser verdünnt. Die Reinigungslösung wird aufgetragen und man lässt sie kurze Zeit einwirken. Danach wird von Hand oder maschinell gereinigt. Anschließend wird mit Wasser nach gewaschen oder abgespritzt. Alkalienempfindliche Oberflächen vorher an unauffälligen Stellen prüfen (z. B. Aluminium, Lacke, Linoleum).

Kennwerte

GISBAU-Code: GG 40

Dichte (20 °C) : ca. 1 gr/cm³
EAK-Abfallschlüssel : 070601
ph-Wert : ca. 11,5 (als 5%ige Lösung)
Wassergefährdungsklasse: 2 (Anhang 2, VwVwS, als Konzentrat)

Inhaltsstoffe

Radil Spezialreiniger enthält anionenaktive und nichtionogene Tenside, Komplexbildner, Parfümöle, Kalilauge und Stellmittel.

Kennzeichnung (CLP):



GHS05



GHS07



SILCON



RADIL Spezialreiniger

techn. Merkblatt

Gefahrenhinweise:

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen

Gewährleistung und Beratung

Eine Gewährleistung kann mit den obigen Ausführungen nicht übernommen werden. Unsere Anwendungsvorschläge beziehen sich auf übliche Betriebsbedingungen.

Bitte fordern Sie ein Sicherheitsdatenblatt an. Sollten besondere Probleme vorliegen, berät Sie unser anwendungstechnischer Dienst gern an Ort und Stelle.

SILCON